

NUOVO PRODOTTO

# CLACK STACK PULLER

WS 1.25 E WS 1.5



## ESTRATTORE KIT O-RING SPAZIATORI

L'estrattore è stato sviluppato in seguito alla diffusione dei sistemi di de-ferrizzazione. Con questi sistemi le parti ferrose si ossidano all'interno del corpo valvola, rendendo col tempo difficoltosa l'estrazione manuale degli spaziatori. I due modelli si riconoscono dall'etichetta sull'impugnatura.

### CLACK WS 1



WS1 Spacer Stack

#### Codice Prodotto

5303020215 Clack Stack Puller WS 1

### CLACK WS 1.25 E WS 1.5



WS1.25/WS1.5 Spacer Stack

#### Codice Prodotto

5303020317 Clack Stack Puller WS 1.25/ WS 1.5

## COME POSSO USARE L'ESTRATTORE KIT O-RING SPAZIATORI



1. INSERIRE L'ESTRATTORE NELLO SPAZIATORE



2. PIEGARE L'IMPUGNATURA  
PER AGGANCIARE LO SPAZIATORE



3. PIEGARE L'IMPUGNATURA  
PER SBLOCCARE LO SPAZIATORE



4. LO SPAZIATORE È ESTRATTO