



MANAGE MY SOFTENER

PARAMÈTRES DE PARE-FEU



Manage My Softener.
La façon la plus intelligente
d'avoir de l'eau parfaite.



MANAGE MY SOFTENER

PARAMÈTRES DE PARE-FEU



PARAMÈTRES
CLACK

TCP Port 1883
doit être ouvert.

TCP port 8883
doit être ouvert.

L'accès HTTP & HTTPS doit
être accordé au site Internet
managemysoftener.com

