



MANAGE MY SOFTENER

SALZALARM
PLUS

SALZALARM PLUS

Drücken Sie auf eine beliebige Taste am Steuerventil, um den Alarm auszuschalten und mit den Schritten fortzufahren, wie diese in der App angezeigt werden:

1

Befüllen Sie den Behälter mit Salz.

2

Setzen Sie das Salzniveau zurück. Bei Ihrem Gerätetyp ist für Sie bei Schritt 2 keine Aktion erforderlich. Ihr Enthärter ist mit einem vollständig automatischen Salzalarm ausgestattet und Sie müssen nichts machen, um ihn zurückzusetzen. Das Steuerventil führt während jeder Regeneration eine automatische Leitfähigkeitsprüfung durch.

Wenn ein Salzalarm ausgegeben wird und Ihr Gerät noch mit ausreichend Salz befüllt ist, sollten Sie sich an Ihren Lieferanten wenden.

VERLAUF DER SALZKONZENTRATION

Sie können auf Ihrem Gerät auch den Verlauf der Salzkonzentration nachsehen.

1

Halten Sie dazu die Tasten **+** und **-** drei Sekunden lang gedrückt. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

TAGE SEIT REGEN

2

2

Drücken Sie auf **Weiter**, bis Sie den folgenden Bildschirm sehen.

REGEN

SOLE %

A

\\\\\\/
15
///\\

90

3

Mit **+** oder **-** können Sie sich die letzten 50 Regenerationen ansehen. Die Zahl auf der linken Seite gibt an, vor wie vielen Regenerationen der Wert abgelesen wurde. „A“ gibt an, dass es eine abwechselnde Regeneration war. Die Zahl auf der rechten Seite gibt die Solequalität an. Bei einem ordnungsgemäß funktionierenden Gerät, sollten hier 100 % angezeigt werden, wenn die Solequalität gut ist. Die Zahl wird mit abnehmendem Salzniveau kleiner. Wenn die Solequalität zu niedrig ist (unter 50 %), wird ein Alarm ausgelöst.