



MANAGE MY SOFTENER

USTAWIENIA ZAPORY



Manage My Softener.
**Inteligentny sposób
na czystą wodę.**



MANAGE MY SOFTENER

USTAWIENIA ZAPORY



USTAWIENIA
CLACK

TCP Port 1883

powinien być otwarty

TCP port 8883

powinien być otwarty

Połączenie ze stroną
managemysoftener.com
powinno być dozwolone
zarówno poprzez protokół
HTTP jak i HTTPS

