



MANAGE MY SOFTENER

ALARM SOLI
STEROWNIKI "PALLAS CK/CN"

ALARM SOLI

Te urządzenie wyposażone jest w kalkulacyjny alarm soli. Za każdym razem, gdy zmiękczacze zregeneruje się, sterownik odliczy ustaloną ilość soli. Ta ilość jest określona przez twoje ustawienia parametrów regeneracji. Jeśli został uruchomiony alarm soli, oznacza to, że poziom soli w zbiorniku jest niższy niż ustawiony minimalny poziom i nadszedł czas, aby ponownie uzupełnić sól. Oto jak postępować w tym przypadku:

1

Uzupełnij sól w zbiorniku.

2

Wejść w programowanie sterownika i ustaw aktualny poziom soli w zbiorniku (w kg). Aby to zrobić, naciśnij przycisk **Next** na sterowniku, do momentu pojawienia się na ekranie napisu **NISKI POZIOM SOLI**. Ten ekran będzie wyświetlany naprzemiennie ze wskazaniem **poziomu soli**.

NISKI POZIOM SOLI

POZIOM SOLI

USTAWIENIA

5

KG

3

Teraz naciśnij przycisk **Clock**. Wskazanie na ekranie zacznie migać. Za pomocą przycisków **w górę** i **w dół** ustaw nowy poziom soli i naciśnij przycisk **Next**, aby zatwierdzić. Pamiętaj aby ustawić całkowitą ilość soli w pojemniku, a nie tylko dodaną ilość.

4

Jeżeli chcesz zmienić moment uruchamiania alarmu soli (minimalny poziom soli), będziesz musiał wejść w tryb programowania sterownika. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy kombinację przycisków **Next + w dół**. Zobaczysz następujący ekran:

ZMIĘKCZANIE

UST..

SYSTEM

5

Naciśnij przycisk **NEXT**, do momentu przejścia do ostatniego ekranu. Teraz możesz dostosować **alarm poziomu soli**, naciskając strzałki **w górę** lub **w dół**.

ALARM POZIOMU SOLI

UST..

WYŁĄCZONY