



MANAGE MY SOFTENER

ALARM SOLI
STEROWNIKI "IMPRESSION PLUS"

ALARM SOLI

Naciśnij którykolwiek przycisk na sterowniku, (aby wyłączyć alarm) i kontynuuj wykonanie kroków, jak pokazano w aplikacji:

1

Uzupełnij sól w zbiorniku.

2

Resetowanie poziomu soli. W przypadku twojego typu jednostki krok 2 nie wymaga żadnych działań z twojej strony. Twój zmiękcacz jest wyposażony w pełni automatyczny system alarmu soli i nie musisz nic robić, aby go zresetować. Zawór sterujący wykonuje automatyczną kontrolę przewodności podczas każdej regeneracji.

Jeśli alarm soli został uruchomiony pomimo wysokiego poziomu soli w zbiorniku, skontaktuj się ze swoim Instalatorem.

HISTORIA STĘŻENIA SOLI

Możesz także sprawdzić historię stężenia soli na swoim urządzeniu.

1

Aby to zrobić, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy kombinację przycisków **+** i **-**. Po wykonaniu tej czynności zobaczysz następujący ekran:

DAYS SINCE REGEN

2

2

Naciskaj przycisk **NEXT**, aż zobaczysz następujący ekran:

REGEN

% BRINE

A

15

90

3

Naciśnij **+** lub **-**, aby przejrzeć ostatnie 50 regeneracji. Liczba po lewej stronie pokazuje, ile regeneracji temu wykonano ostatni odczyt. „A” wskazuje, że była to regeneracja alternatywna. Liczba po prawej stronie sygnalizuje stężenie solanki. W przypadku prawidłowo działającego urządzenia, można oczekiwać, że stężenie solanki będzie na poziomie 100%, a liczba ta będzie stopniowo spadać w miarę wyczerpywania się soli w zbiorniku. Kiedy stężenie solanki jest zbyt niskie (poniżej 50%), zostaje uruchomiony alarm.