



MANAGE MY SOFTENER

FIREWALL SETTINGS



Manage My Softener.
The smartest way to
carefree water.



MANAGE MY SOFTENER

FIREWALL INSTELLINGEN



SETTINGS
CLACK

TCP Port 1883
moet geopend zijn

TCP port 8883
moet geopend zijn

Er moet HTTP- en HTTPS-
toegang verleend worden
aan de website
managemysoftener.com

