MANAGE MY SOFTENER

ALARME DU NIVEAU DE SEL
PALLAS

ALARME DU NIVEAU DE SEL PALLAS

Cet appareil est doté d'une alarme du niveau de sel calculé. Chaque fois que l'adoucisseur d'eau se régénère, la vanne de régulation déduit une quantité fixe de sel. Cette quantité est déterminée par vos réglages de régénération. Si une alarme du niveau de sel a été déclenchée, cela signifie que votre adoucisseur a atteint un niveau de sel inférieur au réglage minimum de l'appareil et qu'il est temps de remplir le réservoir de sel. Voici comment procéder :

1. Veuillez remplir le récipient de sel.

2. Entrez dans la programmation de la vanne et indiquez le niveau de sel dans le récipient en kg. Pour ce faire, allez dans la vanne de contrôle et appuyez sur ***next*** (suivant) jusqu'à ce que vous voyiez l'écran suivant de ***vérification du niveau de sel***. Cet écran alternera avec l'affichage du ***niveau de sel***.

VÉRIFIER LE NIVEAU DE SEL

NIVEAU DE SEL
RÉGLAGE **5** **KG**

3. Appuyez maintenant sur ***clock*** (horloge). Les lettres de l'écran se mettent à clignoter. Vous définissez un nouveau niveau de sel en utilisant les flèches vers le ***haut*** et vers le ***bas*** et en appuyant sur next (suivant) pour régler. Veuillez noter que vous devez régler le niveau total de sel dans le récipient, et pas seulement la quantité que vous avez ajoutée.

4. Si vous souhaitez modifier le point de déclenchement de l'alarme du niveau de sel (le niveau de sel minimum), vous devrez aller plus loin dans la programmation de la vanne. Pour ce faire, veuillez appuyer sur la combinaison ***next + bas*** et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes. Vous verrez l'écran suivant :

ADOUCISSEMENT
RÉGLAGE **TYPE**

5. Appuyez sur ***next*** (suivant) jusqu'à ce que vous atteignez le tout dernier écran. Vous pouvez maintenant régler ***l'alarme du niveau de sel*** en appuyant sur les flèches vers le ***haut*** ou vers le ***bas***.

ALARME DE NIVEAU DE SEL
RÉGLAGE **ARRÊT**