



not drinkable

Pallas[®]
Cartridges



professional use



beverages

YELLOW

Volledige demineralisatie

De YELLOW PWG cartridge is ontworpen om water volledig te demineraliseren. Het zoutgehalte wordt volledig teruggebracht dankzij het bed met gemengde harstypes. Het wordt gebruikt voor het maken van gedemineraliseerd water, met name in technische en industriële installaties. Het gebruik als drinkwater is verboden.

- + Volledige demineralisatie
- + Technisch en industrieel gebruik
- + Gebruik als drinkwater verboden



MADE IN ITALY



Cartridges

Referentie	Model	Naam	Prijs
1762010005	PWG-SMALL	Cartridge met bed met gemengde harstypes YELLOW - Small	
1762010005	PWG-MEDIUM	Cartridge met bed met gemengde harstypes YELLOW - Medium	
1762010005	PWG-LARGE	Cartridge met bed met gemengde harstypes YELLOW - Large	

Algemene kenmerken

Snelkoppelingswegwerpcartridge voor volledige demineralisatie van water, met anion- en kationuitwisselingshars. Filter voor volledige eliminatie van het zoutgehalte. Het is ten strengste verboden om water dat behandeld is met de YELLOW-patronen te drinken.

Materialen

- Cartridge: polypropeen
- Filtratie: gemengde gelharstypes voor kation- en anionuitwisseling.

Filterkop

'R'-filterkop met debietregelaar. Dit filterkoptype is noodzakelijk omdat de chemische reacties van ionenuitwisseling die in de cartridges moeten plaatsvinden, de nodige tijd nodig hebben om in werking te treden. De maat van de filterkop moet afgestemd worden op de maat van de cartridge.

Installatie

Standaard

Gebruik

Waterbehandeling voor professionele en industriële systemen, bijvoorbeeld tandartsapparatuur.

Vervanging

Het is aanbevolen de cartridge te vervangen als de standaardcapaciteit bereikt is of als de uitstroom te langzaam is. De cartridge moet in elk geval binnen 365 dagen na de installatie worden vervangen. Alvorens de cartridge te verwijderen, sluit u de stroomopwaartse waterinlaatklep en neemt u de druk in het circuit weg door de kraan te openen. Om de cartridge correct te activeren, opent u de inlaatklep en laat u het water gedurende ten minste vijf minuten stromen voordat u het als drinkwater gebruikt.

Milieu

De impact op het milieu bij het produceren van de PWG cartridges is zo goed als nul. Alle PWG cartridges zijn BPA-vrij.

* Het verwijderen van de cartridge aan het einde van de levensduur dient te gebeuren in overeenstemming met Besluit 2014/955/EU (Euralcode 15 02 03).




Afmetingen

SMALL Ø 87,4 mm l h 270 mm

MEDIUM Ø 87,4 mm l h 385 mm

LARGE Ø 87,4 mm l h 530 mm

Houd bij het installeren en vervangen van het filter rekening met de ruimte die nodig is om de cartridge te verwijderen.



Technische specificaties

SMALL debiet: 1 l/min*
capaciteit: 250 l*

MEDIUM debiet: 1,5 l/min*
capaciteit: 400 l*

LARGE debiet: 2 l/min*
capaciteit: 500 l*

* De uitwisselingscapaciteit kan verschillen afhankelijk van de hardheid van het inkomende water en het debiet. Capaciteit berekend bij inkomend water met een conductiviteit van 250 µS/cm.

