

ROCK

Remineralisatie van drinkwater

De ROCK PWG cartridge remineraliseert water. Het kan gebruikt worden voor veel levensmiddelentoepassingen (bijvoorbeeld voor het bereiden van dranken) en als nafilter in omgekeerde osmosesystemen. De ROCK PWG cartridge verhoogt de pH in water, zodat het gehalte weer binnen het normale bereik valt.

- + Remineraliserende werking
- + Brengt de pH terug binnen het normale



Cartridges

Referentie	Model	Naam	Prijs
1762010010	PWG-SMALL	Remineralisatie cartridge ROCK - Small	
1762010010	PWG-MEDIUM	Remineralisatie cartridge ROCK - Medium	
1762010010	PWG-LARGE	Remineralisatie cartridge ROCK - Large	

Algemene kenmerken

Snelkoppelingswegwerpcartridge voor het remineraliseren van water met een laag zoutgehalte zoals bijvoorbeeld na behandeling door een omgekeerde osmosesysteem. De speciale samenstelling van het medium maakt remineralisatie mogelijk waarbij de pH binnen de limieten blijft zoals vastgelegd in het Italiaanse wetsbesluit d. lgs. 31/2001. De cartridge voldoet aan het Italiaanse ministeriële besluit D.M. 25/12 met betrekking tot het Italiaanse ministeriële besluit D.M. 174/2004 en het Italiaanse wetsbesluit d. lgs. 31/2001.

Materialen

- Cartridge: polypropreen
- Filtratie: filtratie door remineraliserend medium, Kiwa-certificering.

Filterkop

Gebruik altijd het R-filterkoptype zonder debietregelaar.

Installatie

Standaard

Gebruik

Huishoudelijke en industriële omgevingen als nabehandeling bij omgekeerde osmosesystemen, de koffiezetapparaatbranche, de drankbereidingsapparatuurbranche enzovoort.

Vervanging

Het is aanbevolen de cartridge te vervangen als de standaardcapaciteit bereikt is of als de uitstroom te langzaam is. De cartridge moet in elk geval binnen 365 dagen na de installatie worden vervangen. Alvorens de remineralisatie cartridge te verwijderen, sluit u de stroomopwaartse waterinlaatklep en neemt u de druk in het circuit weg door de kraan te openen. Om de cartridge correct te activeren, opent u de inlaatklep en laat u het water gedurende ten minste vijf minuten stromen voordat u het als drinkwater gebruikt.

Bij niet gebruik

Bij niet gebruik gedurende korte tijd is spoelen van de cartridge noodzakelijk. Het is aanbevolen het water gedurende minimaal 1 minuut en maximaal 2 minuten te laten stromen alvorens opnieuw te gebruiken.

Milieu

De impact op het milieu bij het produceren van de PWG cartridges is zo goed als nul. Alle PWG cartridges zijn BPA-vrij.

* Het verwijderen van de cartridge aan het einde van de levensduur dient te gebeuren in overeenstemming met Besluit 2014/955/EU (Euralcode 15 02 03).




Afmetingen

SMALL Ø 87,4 mm l h 270 mm

MEDIUM Ø 87,4 mm l h 385 mm

LARGE Ø 87,4 mm l h 530 mm

Houd bij het installeren en vervangen van het filter rekening met de ruimte die nodig is om de cartridge te verwijderen.



Technische specificaties

SMALL debiet: 2 l/min*
capaciteit: 10.000 l*

MEDIUM debiet: 3,7 l/min*
capaciteit: 16.000 l*

LARGE debiet: 5 l/min*
capaciteit: 25.000 l*

* De capaciteit kan verschillen afhankelijk van het inkomende water en het debiet.

Parameters

CONDUCTIVITEIT (µS)		pH	
IN	UIT	IN	UIT
20	90	6,5	9

