

# Pallas<sup>+</sup>


*Drinking Water*

---




## T2


### MANUEL D'UTILISATION



## OTHER LANGUAGES AVAILABLE



**NL/** Scan bovenstaande QR code om de Nederlandstalige handleiding te raadplegen.



**FR/** Scannez le code QR ci-dessus pour consulter la notice en Français.

# TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION .....	4
2. SÉCURITÉ .....	5
3. SPÉCIFICATION .....	8
4. PRÉSENTATION DU MODÈLE .....	10
5. PRÉSENTATION DES COMPOSANTS ET DES FONCTIONNALITÉS .....	11
6. INSTALLATION .....	15
7. OPÉRATION.....	19
8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	30
9. DÉPANNAGE AVANCÉ .....	37
10. INFORMATIONS TECHNIQUES .....	40

# 1. INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté notre système d'eau potable Pallas Plus T2. Vous avez fait un excellent choix, qui vous permettra à l'avenir de bénéficier d'une eau d'une qualité exceptionnelle. Hygiénique et ergonomique, le T2 s'adapte à tous les environnements, de la salle de réunion à la salle de sport. De taille compacte, il possède néanmoins une grande zone de distribution pour les bouteilles, de multiples options d'eau et une grande souplesse de configuration. Le T2 est doté d'un panneau de commande affleurant, sans boutons complexes propices à la prolifération de germes et de contaminants. La console tactile délivre instantanément de l'eau réfrigérée, ambiante, chaude et pétillante de haute qualité.

## **SERVICE APRÈS-VENTE DISPONIBLE**

Date d'installation :

Installateur :

Cachet et signature :

## 2. SÉCURITÉ

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

L'unité doit être isolée de l'alimentation électrique avant de retirer tout couvercle. Il faut être très prudent lorsqu'on travaille avec du dioxyde de carbone à haute pression et ne jamais dépasser la pression de fonctionnement maximale de 0,4 MPa (4 bars).

- L'appareil ne convient pas à une installation dans une zone où un jet d'eau pourrait être utilisé.
- L'appareil doit être placé en position horizontale.



**AVERTISSEMENT :** Veillez à ce que les ouvertures de ventilation dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée ne soient pas obstruées.

**AVERTISSEMENT :** Lorsque vous positionnez l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

**AVERTISSEMENT :** Ne placez pas plusieurs prises de courant ou alimentations ortables à l'arrière de l'appareil.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que:

- Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.
- Les maisons de ferme et les clients des hôtels, des motels et d'autres environnements de type résidentiel.
- Environnements de type Bed and Breakfast
- Restauration et applications non commerciales similaires

Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A est inférieur à 70 dB(A)


## 2. SÉCURITÉ



### R290

Le R290 est un propane de qualité réfrigérante utilisé dans une large gamme d'unités commerciales de réfrigération et de climatisation. Ce propane très pur a un faible impact sur l'environnement et un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) nominal, ce qui signifie qu'il ne possède aucune qualité susceptible de détruire la couche d'ozone. Le R290 est également l'alternative hydrocarbure préférée de l'Agence de protection de l'environnement (EPA), remplaçant les réfrigérants fluorocarbures plus nocifs comme le R22, le R134a, le R404a et le R502. Les appareils équipés de R290 ne peuvent être entretenus et réparés que par des techniciens agréés qui sont correctement formés et certifiés.

## 2. SÉCURITÉ



- Placez toujours le distributeur en position verticale, sur une surface capable de supporter son poids.
- Pendant l'utilisation, cette machine doit rester en position verticale.
- Une ventilation adéquate doit être prévue – nous recommandons d'utiliser le kit de conduit de ventilation fourni.
- Gardez la machine à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité.
- Des points d'alimentation en électricité et en eau doivent être disponibles à proximité du distributeur, et doivent répondre aux critères spécifiés dans la section « Spécifications » de ce manuel.
- L'environnement dans lequel cette machine est installée doit être exempt de poussière et de gaz corrosifs/explosifs.

### Déchets de produits électriques :



- Le symbole DEEE indique que cet article contient des composants électroniques qui doivent être collectés et éliminés séparément.
- Ne jetez jamais les déchets électriques avec les déchets municipaux généraux. Collectez et éliminez ces déchets séparément.
- Utilisez les systèmes de retour et de collecte à votre disposition, ou votre programme de recyclage local. Contactez votre autorité locale ou votre lieu d'achat pour connaître les programmes disponibles.
- Les équipements électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui, si elles ne sont pas éliminées correctement, peuvent s'infiltrer dans le sol. Cela peut contribuer à la pollution du sol et de l'eau, ce qui est dangereux pour la santé humaine et met en danger la faune et la flore.
- Il est essentiel que les consommateurs cherchent à réutiliser ou à recycler les déchets électriques et électroniques pour éviter qu'il ne soit mis en décharge ou incinéré sans traitement.

### 3. SPÉCIFICATION

#### T2 - 230V

Système de refroidissement	Serpentin de refroidissement direct en acier inoxydable encastré dans un système à bloc solide pour une action de refroidissement à réponse instantanée. Système de compression ultra efficace avec contrôle capillaire. Réfrigérant R290 respectueux de l'environnement.
Température froide	2°C - 11°C
Production par heure (ProCore)	50 litres réfrigérés 50 litres pétillants
Débit par heure (ProCore+)	80 litres réfrigérés 80 litres pétillants
Dispense	Robinet à col quadra avec des commandes tactiles légères et ergonomiques.
Consommation maximale d'énergie en fonctionnement - réfrigéré et ambiant	ProCore 0.11kW - 230V ProCore+ 0.19kW - 230V
Consommation maximale d'énergie en fonctionnement - réfrigéré, ambiant et pétillant	ProCore 0.18kW - 230V ProCore+ 0.25kW - 230V
Quantité de gaz réfrigérant	ProCore R290a 33g ProCore+ R290a 40g
Alimentation	220V - 240V AC (50 Hz)
Raccordement à l'eau	Raccordement au réseau - 3/4" BSP




### 3. SPÉCIFICATION

Raccordement CO2	1/4" Push Fit.
Dimensions (l x p x h)	320 x 370 x 340mm.
Poids	22Kg max.
Courant nominal - réfrigéré et ambiant	ProCore 0.5A ProCore+ 1.4A
Courant nominal - frais, ambiant et pétillant	ProCore 0.8A ProCore+ 1.6A
Valeur de fusible	5A
Minimum à maximum de 'leau d'entrée pression	0.05MPa (0.5 bar) - 1.0 MPa (10 bar) Régulation interne à 0.3 MPa (3 bar)
Pression du CO2	0.4MPa (4 Bar) Maximum
Du minimum au maximum de la température ambiante d'utilisation de la pièce	5°C - 35°C
Cours climatique	N

## 4. PRÉSENTATION DU MODÈLE

Le T2 & T2+ incarne le design et l'innovation de pointe avec son robinet profilé et son unité ProCore compacte. C'est... notre gamme la plus discrète et s'intègre parfaitement à tout environnement. Le distributeur ProCore est un refroidisseur conçu pour fournir de l'eau réfrigérée et gazeuse. Tous les matériaux et composants sont testés tout au long du processus de production afin de répondre à toutes les attentes.




## 5. PRÉSENTATION DES COMPOSANTS ET DES FONCTIONNALITÉS

### 5.1 T2 ROBINET T2 - PRINCIPAUX COMPOSANTS

Contenu:

- 1 x T2 Unit
- 1 x Plaque supérieure avec panneau de contrôle
- 1 x Plateau d'égouttage
- 1 x 1.0m x 6mm tuyau d'eau isolé
- 1 x Câble de connexion
- 1 x Tuyau d'évacuation des déchets
- 1 x Set de fixations



1. Robinet
2. Corps principal
3. Plaque de montage supérieure
4. Plateau d'égouttage
5. Écran tactile capacitif
6. Câble de connexion

# 5. PRÉSENTATION DES COMPOSANTS ET DES FONCTIONNALITÉS

## 5.1 PROCORE ELECTRONIC - PRINCIPAUX COMPOSANTS

Contenu:

- 1 x d'unité sous-comptoir
- 1 x ensemble de cordon d'alimentation de 2,0 m
- 1 x Régulateur Co2 avec jauge et tube de connexion\*
- 1 x ProCore Simple-fit Ventilation Kit


- 1a. Cheminée ProCore Simple-fit
- 1b. Cheminée ProCore+ Simple-fit
2. Base ProCore Simple-fit
3. Panneau avant
4. Poignée de transport
5. Panneau supérieur
6. Sortie d'eau
7. Entrée d'eau
8. Appuyez sur Connexion
9. Entrée du CO2
10. Interrupteur marche/arrêt
11. Connexion électrique
12. Panneau latéral

### **VEUILLEZ NOTER :**

Le kit d'installation sur le secteur et les filtres sont fournis en supplément, selon les besoins individuels de la commande.





\*Versions pétillantes uniquement

## 5. PRÉSENTATION DES COMPOSANTS ET DES FONCTIONNALITÉS



# 5. COMPONENT / FEATURE OVERVIEW

## 5.2 DIMENSIONS



## 6. INSTALLATION

### 6.1 EXIGENCES D'INSTALLATION

Identifiez un emplacement approprié pour l'unité ProCore. Il doit être positionné à moins de 1,0 m du robinet et à moins de 2,0 m des raccords de service appropriés. Prévoyez suffisamment d'espace pour installer le système de conduits de ventilation.

L'unité ProCore doit être installée conformément aux exigences pertinentes de :

- Les règles de construction appropriées en appliquant soit les Building Regulations (Angleterre et Pays de Galles), les Building Regulations (Ecosse) ou les Building Regulations (Irlande du Nord). Dans les territoires autres que ceux indiqués, les réglementations locales en vigueur doivent être respectées.
- Les règlements sur l'approvisionnement en eau (raccords d'eau) (Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord) ou les règlements sur l'eau en Écosse.


L'appareil ne doit pas être installé dans un endroit où il risque de geler. Si l'on pense que l'appareil est gelé, il ne doit pas être mis en marche. Il faut le laisser dégeler et l'inspecter soigneusement pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé.

#### Exigences de service


- Eau : Eau potable du réseau – régulation interne à 0,3MPa (3 bars)
- CO2 : CO2 de qualité alimentaire à fournir
- Pression minimale du réseau 0,05MPa (0,5 bar)
- Électricité : alimentation 5A – Protection contre les fuites à la terre
- Raccordement de l'évacuation des déchets

## 6. INSTALLATION

1




2



Tout d'abord, installez le robinet T2 sur la base de la plaque supérieure. Alignez le robinet de façon à ce qu'il soit parallèle à l'avant de la base.


3



Insérez le robinet de manière à ce que les vis de fixation soient alignées avec les indentations. Serrez les vis hexagonales M4 à l'aide d'une clé Allen jusqu'à ce que le robinet soit bien fixé.




## 6. INSTALLATION




En utilisant les filetages M6 fournis, placez-les dans la base du robinet et serrez-les jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés à l'aide des écrous à bride fournis.



Lors de la planification et de la fourniture du raccordement aux services, prévoyez toujours des raccords d'isolateur de service facilement accessibles et la position d'un filtre à eau externe.




Identifiez un emplacement approprié pour le robinet. Reportez-vous au modèle de guide de découpe. Assurez-vous que le plan de travail est de niveau pour permettre au système de s'écouler.



Tenez compte également de la hauteur du col de cygne sous toute armoire ou étagère en surplomb.


## 6. INSTALLATION

8




Prévoyez l'espace nécessaire pour former la découpe requise. Reliez la position sélectionnée au dessous du comptoir et vérifiez s'il y a des obstructions.

9



Prévoyez un espace suffisant pour la mise en place des supports de fixation du plan de travail.

10



Serrez les 4 écrous à bride de fixation de manière à ce que les supports du plan de travail soient fixés contre la face inférieure du plan de travail.


11



Installez le tuyau d'évacuation et fixez-le avec le clip jubilé. Raccordez au drain en vous assurant qu'il y a une chute constante.

## 7. OPÉRATION

### 7.1 APPUYEZ SUR PANNEAU DE CONFIGURATION



1. Distribution de produits réfrigérés
2. Distribution de mousseux
3. Distribution à l'ambiante
4. Symbole du mode "éco"
5. Symbole d'avertissement

## 7. OPÉRATION

### 7.2 FONCTIONS DE BASE

#### Distribution d'eau froide de l'unité :

Appuyez sur l'icône de distribution en la maintenant enfoncée, puis relâchez-la pour arrêter la distribution.

- Icône de refroidissement clignotante – Le bloc sec a une température supérieure à 10 degrés et se refroidit.

#### Mode « éco » :

Le symbole du mode « éco » s'allume lorsque l'appareil est en mode « éco ». Pour sortir l'appareil du mode « éco », appuyez sur n'importe quelle icône de distribution et maintenez-la enfoncée. Le ProCore activera le mode « éco » dans les cas suivants :

Distribution inactive

Faible niveau d'éclairage de la pièce

Pour activer/désactiver le mode « éco », tapez 7 fois sur l'icône de refroidissement et maintenez la pression à la 7e. 2 bips indiquent que la fonction « éco » est activée et 1 bip qu'elle est désactivée.

#### Symbole d'avertissement

Le symbole d'avertissement en triangle s'allume et clignote en cas de défaillance. Le nombre de clignotements correspond à un défaut particulier. Reportez-vous à la section sur les codes d'erreur.

## 7. OPÉRATION

### 7.3 VENTILATION SYSTEM INSTALLATION

Lorsque les appareils Pallas Plus sont installés à l'intérieur d'une armoire ou d'un boîtier, il est recommandé d'assurer une ventilation adéquate pour garantir leur bon fonctionnement.

Au cours d'un cycle de refroidissement, il est normal que l'appareil produise de la chaleur, et la ventilation a pour but de fournir un apport d'air capable d'absorber la chaleur générée. Sans quoi, celle-ci s'accumule à l'intérieur de l'armoire ou du coffret et réduit les performances de refroidissement de l'appareil.


La quantité de chaleur générée par le cycle de refroidissement dépend directement de la quantité d'utilisation : plus l'utilisation est importante, plus la chaleur produite est élevée. Pour garantir une ventilation adéquate, nous recommandons d'installer les grilles/évents fournis (ou de pratiquer des ouvertures d'aération) dans l'armoire afin de permettre un flux d'air comme illustré ci-dessous. Normalement, cela devrait suffire dans toutes les situations.

**Important : Avant de procéder à des découpes dans l'armoire ou le plan de travail, assurez-vous de l'absence de conduites d'eau ou de câbles électriques dans la zone à découper. Il existe un risque de blessure grave ou mortelle en cas de sectionnement des câbles électriques, et de dommages matériels importants en cas de rupture d'une conduite d'eau.**


**REMARQUE : Toute obstruction nuit à la circulation de l'air dans l'appareil, ce qui peut entraîner des performances médiocres, une surchauffe ou une panne du réfrigérateur.**

## 7. OPÉRATION


### 7.3 VENTILATION SYSTEM INSTALLATION




À l'aide du gabarit fourni, marquez et découpez soigneusement l'ouverture jusqu'au bord du meuble.



Placez la base de ventilation ProCore Simple-fit au centre de l'ouverture. Veiller à ce qu'il y ait une fente d'aération d'au moins 30 mm de chaque côté.




Insérez 4 vis dans les trous prévus à cet effet. Ne serrez pas trop à ce stade.




Placez la cheminée d'aération arrière sur les 4 vis et faites-la glisser vers le bas pour la mettre en place.


## 7. OPÉRATION




Serrez les 4 vis de fixation.



Soulevez et basculez l'unité en position prête à être abaissée.



Abaissez soigneusement l'appareil en position sur la base de ventilation pour vous assurer que la cheminée est correctement placée dans l'ouverture prévue à cet effet à l'arrière de la base.




Après l'installation, les événements situés à l'avant de l'armoire et sur les côtés de la base de ventilation ne doivent pas être obstrués.

## 7. OPÉRATION


### 7.4 INSTALLATION PROCORE ET RACCORDEMENT À L'EAU

1




Placez le ProCore dans une position appropriée, en utilisant la base de ventilation fournie en suivant les instructions ci-dessus.

2



Raccordez le robinet T2 à la sortie d'eau.


3



Connectez le T2 Tap USB à l'unité ProCore.




## 7. OPÉRATION



Connectez l'adaptateur d'entrée d'eau tel que fourni et raccordez-le à l'alimentation en eau.




Connectez l'alimentation en CO2 à partir du régulateur de gaz, en vous assurant que la pression est réglée à 4 bars (58 PSI) maximum, et mettez l'alimentation en marche (voir la section Installation du CO2).




Raccordez le refroidisseur à l'alimentation électrique.


## 7. OPÉRATION



Le carbonateur doit être purgé de l'air en activant la distribution d'eau gazeuse pendant environ 10 secondes.



Ouvrez l'alimentation en eau pour remplir le réservoir.




Laissez la machine reposer pendant 8 à 12 minutes pour que le processus de refroidissement initial se termine.

## 7. OPÉRATION


### 7.5 INSTALLATION D'UNE BOUTEILLE DE CO2 - VERSIONS PÉTILLANTES UNIQUEMENT

1




Déballlez le régulateur de CO2 et installez le raccord coudé sur la sortie du robinet.

2



Fixez le régulateur à la bouteille de CO2 jetable, en vous assurant que le petit évent de décompression dans la tige est tourné vers vous ou toute autre personne. Assurez-vous que le régulateur est fermé. Serrez fermement à la main.


3



Connectez la bouteille de CO2 et le régulateur assemblés à l'entrée de CO2 à l'aide d'un tuyau de ¼".


## 7. OPÉRATION

4



Placez le cylindre dans un endroit approprié.

5




Nous recommandons entre 3,5 et 4 bars (58 PSI) (max). Ne pas dépasser 4 bars de pression.


## 7. OPÉRATION

### 7.5 DÉBIT D'EAU PÉTILLANTE - VERSIONS PÉTILLANTES UNIQUEMENT


**REMARQUE :** Débit d'eau pétillante réglé en usine = 2,4L par minute MAX. Cela peut nécessiter un ajustement en fonction de la pression d'entrée. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :



Retirez les 2 vis qui maintiennent le couvercle de l'unité vers le bas et faites glisser le couvercle pour l'enlever.



Localisez le dispositif de réglage du débit, qui se trouve à l'avant de l'appareil.



À l'aide d'une clé hexagonale M6, le débit peut être réglé comme suit : tournez la clé hexagonale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter le débit et dans le sens des aiguilles d'une montre pour le réduire. Après chaque réglage, le débit doit être chronométré pour obtenir un débit acceptable et/ou une distribution ininterrompue d'étincelles.


Une fois que le débit correct est atteint, remettez le couvercle sur l'unité en le faisant glisser en place et en remplaçant les vis.

## 8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### 8.1 GUIDE DE DÉSINFECTION


**REMARQUE :** Si vous n'utilisez pas les produits et les procédés d'assainissement approuvés par Borg & Overström, votre garantie sera annulée.

**1** !




Cette opération ne doit être effectuée que par du personnel formé.

**2**




Une procédure de désinfection est recommandée tous les 6 mois.

**3**




Fermez l'arrivée d'eau du réseau.

**4**




Appuyez brièvement sur le bouton de distribution de produits réfrigérés pour libérer la pression d'eau interne de la machine.


## 8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE




Retirer le filtre existant.



Utilisez du gel pour les mains et mettez des gants de protection.




Ajouter 25 ml de solution d'assainissement interne Bioguard à une cartouche de filtre de service propre et vide.




Connectez-vous à la tête de filtre.


## 8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE




Ouvrez l'arrivée d'eau, laissez la cartouche du filtre de service se remplir.



Distribuez de l'eau à l'aide du bouton froid jusqu'à ce que l'eau apparaisse rose. Répétez l'opération avec les boutons d'eau gazeuse et d'eau ambiante.




Laissez la solution à l'intérieur de la machine pour que la désinfection fasse effet (minimum 5 minutes) tout en nettoyant soigneusement le distributeur à l'extérieur. (Toutes les opérations d'entretien doivent être effectuées avec le distributeur éteint).



Portez une attention particulière au robinet de distribution et aux commandes à bouton-poussoir. Pour cela, utilisez le désinfectant externe et les lingettes désinfectantes Sterizen.




## 8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE




N'oubliez pas d'inclure le bac d'égouttage. Si un système de trop-plein de déchets est installé, videz-le et rincez-le avec une petite quantité de liquide de désinfection si nécessaire.



Traitez les éventuelles marques cosmétiques si nécessaire. Pour cela, nous recommandons l'utilisation de l'assainisseur externe Bioguard.




Rebranchez l'alimentation et mettez le distributeur sous tension.




Une fois le nettoyage externe terminé (5 minutes minimum), rincez la machine à l'aide du bouton froid avec de l'eau propre jusqu'à ce que l'eau de distribution soit claire. Répétez brièvement l'opération avec les boutons ambient et pétillant s'ils sont présents.


## 8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE




Coupez l'eau et appuyez brièvement sur le bouton de distribution de produits réfrigérés pour libérer la pression d'eau interne de la machine.



Retirez le filtre de service. Conservez le filtre de service pour le réutiliser.



Installez le nouveau filtre et ouvrez l'arrivée d'eau.



Pré-rincer le nouveau filtre aux déchets en utilisant le bouton froid jusqu'à ce que l'eau apparaisse claire et sans air. Rincez avec une petite quantité d'eau pour vérifier toutes les fonctions.

## 8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Veillez noter que ce liquide d'assainissement contient un agent caustique/alcalin actif. Utilisez-le toujours de manière responsable et avec précaution, en vous rappelant qu'en raison de sa nature alcaline, un contact concentré/prolongé inutile avec tout matériau, y compris les métaux, peut causer des dommages.



Après utilisation, rincez toujours toutes les surfaces de contact avec de l'eau propre.



Évitez le contact avec la peau et portez des gants de protection lors de la manipulation des liquides de désinfection.




En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement à l'eau froide et propre.

## 8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### 8.2 VIDER LE RÉSERVOIR DE CO2

1




Coupez l'alimentation en eau.

2




Appuyez sur le bouton de distribution d'eau pétillante et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que toute l'eau soit expulsée et que seul le gaz CO2 soit libéré.

3



Le réservoir est vide d'eau gazeuse alors que seul le CO2 est libéré.

4



Assurez-vous de relâcher le bouton Eau pétillante et veillez à éviter de libérer des quantités excessives de gaz CO2 car cela pourrait endommager le réservoir.

## 9. DÉPANNAGE AVANCÉ

### 9.1 DIAGNOSTIC DES DÉFAUTS

Problème/Rapport	Cause possible	Action suggérée
Pas de distribution d'eau	Régulateur de pression d'eau	Vérifiez le débit d'eau dans le régulateur. Remplacez-le si nécessaire.
	Contrôle de l'IHM du robinet	Vérifiez les codes d'erreur.
Pas d'eau pétillante	Pas de pression de CO2	Vérifiez la bouteille de CO2, le régulateur et le clapet anti-retour. La pression d'alimentation doit être de 58 psi (4bar), remplacez-la si nécessaire.
	Le réservoir du carbonateur ne se remplit pas	Vérifier la sonde du carbonateur pour un éventuel court-circuit à la masse. Vérifiez le temps d'arrêt de la pompe, coupez et remettez l'alimentation en marche puis purgez le carbonateur.
	Eau isolée de la machine	Vérifiez l'alimentation en eau.
Carbonatation de mauvaise qualité	Pression de CO2 incorrecte	Vérifiez la bouteille de CO2, le régulateur et le clapet anti-retour. La pression d'alimentation doit être de 58 psi (4bar), remplacez-la si nécessaire.
	Air dans le réservoir du carbonateur	Visitez pour voir les étapes de la purge du réservoir.
	Résidus dans le réservoir de carbonatation	Après une utilisation prolongée, un film de surface peut se développer dans le réservoir du carbonateur. Se référer aux instructions de nettoyage et de désinfection.

## 9. DÉPANNAGE AVANCÉ

Problème/Rapport	Cause possible	Action suggérée
Boissons chaudes	Boissons chaudes	Vérifiez que le condenseur n'est pas bloqué.
	Débit d'air de refroidissement insuffisant dans le réfrigérateur.	Vérifiez l'alimentation des ventilateurs de refroidissement (230 V CA). Si l'alimentation est présente, remplacez les ventilateurs. Si l'alimentation n'est pas présente, passez au compresseur. L'alimentation des ventilateurs et du compresseur est liée.
	Le compresseur ne fonctionne pas	Vérifier l'alimentation du compresseur (230V AC). Vérifiez que la sonde NTC n'est pas défectueuse. Vérifiez la surchauffe du système. Laissez l'appareil refroidir et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction du flux d'air. Une fois l'appareil refroidi, le système de réfrigération redémarre. Si le problème persiste, contactez le support technique.
	Défaillance du réfrigérateur (voir les codes de défaillance)	Si le compresseur et le ventilateur fonctionnent et qu'il n'y a pas de refroidissement, contactez le support technique.

## 9. DÉPANNAGE AVANCÉ

### 9.2 CODES D'ERREUR

Surchauffe interne activée



Le compresseur s'arrête trop souvent




L'eau ne remplit pas le réservoir du carbonateur



# 10. INFORMATIONS TECHNIQUES


## 10.1 SCHÉMA DU CIRCUIT RÉFRIGÉRÉ ET AMBIANT T2/T2+





# 10. INFORMATIONS TECHNIQUES

## 10.2 SCHÉMA DU CIRCUIT RÉFRIGÉRANT ET PÉTILLANT T2/T2+









# 10. INFORMATIONS TECHNIQUES

## 10.5 CHEMIN DE L'EAU - RÉFRIGÉRÉE ET PÉTILLANTE




## 10. INFORMATIONS TECHNIQUES

### 10.6 CHEMIN DE L'EAU - RÉFRIGÉRÉE, AMBIANTE ET PÉTILLANTE



# 10. INFORMATIONS TECHNIQUES

## 10.7 PIÈCES DÉTACHÉES




## 10. INFORMATIONS TECHNIQUES

### 10.7 PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Description	CA	CS	CSA
720337	Contrôle principal PCBA	●	●	●
700721	Panneau supérieur Asm	●	●	●
720117	Panneau droit Asm	●	●	●
720113	Panneau gauche Asm	●	●	●
720045	Panneau avant Asm	●	●	●
701537	Pompe	●	●	●
700085	Ventilateur de refroidissement	●	●	●
700922	Interrupteur de débit	●	●	●
702418	Cap Washer		●	●
720401	UV Filter Asm	●	●	●
701094	Solénoïde d'entrée 3/4" BSP	●	●	●
462325	Connecteur pour tête de cloison 1/4		●	●
462850	Connecteur pour cloison de 6 mm	●	●	●
701076	PRV 8mm - ProCore	●	●	●
701515	Solénoïde 6mm 2 voies	●	●	
701525	Solénoïde 6mm 3 voies			●
701263	Compensateur 6mm		●	●
462667	Soupape de sécurité de 8 mm		●	●
462668	Clapet de sécurité 1/4		●	●

## 10. INFORMATIONS TECHNIQUES

### 10.7 PIÈCES DÉTACHÉES





## 10. INFORMATIONS TECHNIQUES

### 10.7 PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Description	CA	CS	CSA
700092	Laminar Flow Outlet	●	●	●
720112	Tap Outlet Polished Metal	●	●	●
701453	Tap Outlet Plated Black	●	●	●
720193	Cup Stand Plated Black	●	●	●
720152	Cup Stand Plated Metal	●	●	●
720289	T2 CSA HMI Lens Asm			●
720292	T2 CS HMI Lens Asm		●	
720295	T2 CA HMI Lens Asm	●		

**Pallas**  <sup>®</sup>

*Pollet* Pollet Water Group